

Паспорт изделия

Шкафы хозяйственные ШРХ-22 L 600, ШРХ-22 L 800 (серии ШР)

1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШРХ-22 L 600	1850х600х500	1880х80х530	—	—
ШРХ-22 L 800	1850х800х500	1880х80х530	36,65	38,75

3. Правила транспортировки и эксплуатации

- Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

4. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

5. Комплект поставки:


- 1- Боковина3 шт.
- 2- Доп. планка1 шт.
- 3- Полка9 шт.
- 4- Швеллер4 шт.
- 5- Задняя стенка2 шт.
- 6- Ушко под навесной замок2 шт.
- 7- Дверь2 шт.

- Заклёпка вытяжная 4,0х1076 шт.
- Крючки съемные2 шт.
- Перекладина пластик1 шт.
- Замокочтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный2 шт.
- Ключи от дверей (на 1 дверь)2 шт.
- Паспорт1 шт.
- Упаковка (гофрокартонная коробка)1 шт.
- Петля съемная4 шт.
- Саморез 4,2х134 шт.
- Шайба 6 пластик8 шт.
- Винт М5х102 шт.
- Гайка М52 шт.
- Шайба 5.052 шт.

Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0х10.
Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.
Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.
Собрать две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е, вырубка на полках должна находиться с лицевой стороны как указано на виде А.
Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида В.
Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полки №3-5, №3-6, №3-7, и №3-8, расположив вырубку вида А с задней стороны.

Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-9 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны.
Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полке №3-9 и задней стенке №5-2 аналогично виду В.
Установить крючки на боковины №1-1 и №1-3 вставить пластиковую трубу в крючки как показано на виде G.
Ушко под навесной замок №6-1 и 6-2 крепятся с внутренней стороны, к боковине №1-1 и доп. планке №2.
Установить двери №7.



В шкафы могут быть внесены изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.
ООО «АТЭКО» Республика Татарстан, г.Казань, ул.Васильченко, д.1, корп.153А.
Тел.: 8 (843) 50-551-50, 8-800-50-551-37 (бесплатно по РФ).